# らくらく!セットアップシート

# LUA3-U2-ATX マニュアル

ルする1を選択します。

このたびは本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お 読みになった後は、大切に保管してください。

# パッケージ内容

パッケージには次のものが梱包されています。万が一、不足しているも のがありましたら、弊社までご連絡ください。 □ LANアダプター(本体).... ☐ LUA Navigator CD.... ...1枚 □ らくらく!セットアップシート(本紙). 1枚 ※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

# 各部の名称とはたらき

USBコネクター (Aタイプ) LANポート

LED 仕様 LINK

> 点灯:リンク時 点滅:通信時

10/100

点灯:100M リンク時 消灯:10M リンク時

※各コネクターには絶対に手を触れないでください。故障の原因となる

# セットアップしよう Windows 編


Macintosh をお使いの方は「セットアップしよう Macintosh 編」(本紙 おもて面右側)を参照してセットアップを行ってください。

- ・Windows Vista/XP/2000 で使用する場合は、コンピューター の管理者権限があるユーザーでログオンしてください。登録し たユーザーは、制限つきアカウントに設定しない限り、コン ピューターの管理者権限を持っています。Windows Vista/XP で、ユーザーアカウントの権限を確認するには、[スタート]ー [コントロールパネル] - [ユーザーアカウントと家族のための 安全設定]または[ユーザーアカウント]で確認できます。
- ・本製品はまだ取り付けない でください。誤って取り付 けると、右のような画面が 表示されます。このような ときは、[キャンセル]をク リックして、本製品を取り 外してください。(表示され る画面は、製品や使用して いる OS により異なりま す。)



LUA Navigator CD をパソコンにセットして、LUA Navigator を起動します。

「メモ LUA Navigator が起動しないときは、LUA Navigator CD 内 の LAUNCHER (exe) ファイルをダブルクリックしてくだ さい。



▲注意 以下の画面が表示されたら? (Windows Vistaの場合のみ)





[LAUNCHER.exeの実行] をクリックします。

[続行]をクリックします。


・USB ポートが 1 つのパソコンで、USB 接続の CD/DVD ドライ ブを使用している場合は、CD/DVDドライブと本製品を同時に使 用できません。このようなときは、LUA Navigator CD のデータ を次の手順でハードディスクにコピーし、コピーしたファイルの 中から LAUNCHER (.exe) を実行します。

<LUA Navigator CD のコピー手順> 1. パソコンに LUA Navigator CD をセットします。LUA

- Navigator が起動したときは[終了]をクリックします。 2. [スタート] - [ファイル名を指定して実行]をクリックします。 (Windows Vista では[スタート]をクリックします。)
- 3. [名前]または[検索の開始]と表示されているところに 「XCOPY D: C:\LUANAVI /E /H /l」と入力し、キーボードの [Enter]キーを押します。
  - ※下線部は LUA Navigator CD をセットした CD/DVDド ライブ名を入力します。上記は CD/DVD ドライブが Dド ライブの場合の例です。

以上で LUA Navigator CD のコピーは完了です。C ドライブの [LUANAVI]フォルダーにコピーされています。

・USB2.0 インタフェースに接続された CD/DVD ドライブからド ライバーをインストールできないことがあります。このようなと きは、CD/DVDドライブを USB1.1 ポートに接続しなおしてか らセットアップを行ってってください。USB1.1 ポートが無いと きは LUA Navigator CD のデータを上記手順でコピーして LAUNCHER (.exe) を実行してください。



⚠注意

以下の画面が表示されたら? (Windows Vistaの場合のみ)



#### コメモ

「本製品を使用するには、ご使用中の USB2.0 ドライバーを更新す る必要があります」と表示されることがあります。そのようなとき は、画面の指示にしたがって USB2.0 ドライバーを更新してくださ

「MELCO INC. USB2.0 Enhanced Host Controller」が検出され たときは、「BUFFALO USB2.0 Enhanced Host Controller」に更 新され、「USB2.0 Root Hub Device」が追加登録されます。この場 合、PC カードの USB2.0 インターフェースを取り外すときのメッ セージが「MELCO INC. USB2.0 Enhanced Host Controller の 取出し」から「BUFFALO USB2.0 Enhanced Host Controller の 取出し」に変更されます。

「ソフトウェア使用許諾契約と安全のために」の画面が表示された ら、内容を確認して[はい]をクリックします。(Windows Vista の 場合は、[同意する]を選択して[次へ]をクリックします。)


#### ∧注意

以下の画面が表示されたら? (Windows Vistaの場合のみ)



①チェックします。 ②[インストール]をクリックします。

4 画面の指示にしたがって、本製品をパソコンに取り付け、LANケー ブルを接続します。



△注意

- ・本製品に無理な力を加えないでください。本製品が破損 する原因となります。特に、ケーブルやパソコンに接続 しているときは注意してください。
- ・本製品は、パソコン本体または弊社製インターフェース ボードの USB ポートに直接接続してください。
- ・ツメが折れた LAN ケーブルは、使用しないでください。 ・本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する際は、 USB ケーブルのプラグ部分を持って抜き挿ししてくだ さい。ケーブル部分を持って抜き挿しを行うと、断線の 原因となることがあります。
- ・本製品はパソコン本体の USB ポート直接接続してくだ さい。USB ハブに接続すると、「必要な電力がありませ ん」とエラーメッセージが表示されるなど、正常に動作 しない場合があります。

- 「メモ ・100BASE-TX のネットワークで使用するときは、カテ ゴリー5の2対UTPストレートケーブルを使用して ください。その他のケーブルを使用すると、正常に通信 できません。
  - ・LANケーブルの長さは100m以下で使用してください。
  - ・本製品は、LAN ケーブル(ストレート)とハブを使用し て接続することを推奨します。
  - ・Windows Vista/XP/2000/Server 2003 の場合、「新 しいハードウェアの検出ウィザード」をキャンセルした (または閉じた)ときに、「インストール中に問題が発生 しました」と表示されます。ドライバーのインストール に「新しいハードウェアの検出ウィザード」は使用しま せんので、そのまま画面の指示にしたがってインストー ル作業を続行してください。
  - ・Windows Me/98SE の場合、[ファイルバージョン競 合]画面が表示されることがあります。このような場合 は、[はい]をクリックしてください。
- 「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了](または[再 **5** パンストー ハンストー 起動])をクリックします。
  - ・再起動画面が表示されたときは、画面の指示にしたがっ て、パソコンを再起動してください。
    - 再起動後に、「ネットワークパスワードの入力」画面が表 示されたときは、[ユーザー名]と[パスワード]を入力 し、[OK]をクリックしてください。
    - ・再起動後に、「この DHCP クライアントは DHCP サー バから IP ネットワークアドレスを取得できませんでし た」と表示された場合は、次の手順で設定を変更してく

《TCP/IP プロトコルを使用する場合》

ネットワーク管理者に相談のうえ、IP アドレスを設定 してください。

《TCP/IP プロトコルを使用しない場合》 「いいえ」をクリックしてください。

[終了]をクリックし、LUA Navigatorを終了します。

以上でドライバーのインストールは完了です。

**♪次へ** 《ADSL/CATV でインターネットをする場合》 設定方法は、各プロバイダーにお問い合わせください。 《パソコン同士で通信する場合》


> 設定方法は、Windows に添付のマニュアルまたはヘルプを 参照してください。また、最新の情報は、弊社ホームページ (http://buffalo.jp/download/manual/index.html) & 参照してください。

### セットアップしよう Macintosh 編

▲注意 本製品は Intel 製 CPU を搭載した Macintosh にのみ対応して います。それ以外の Macintosh では本製品をお使いいただけま

パソコンの電源を ON にします。

画面の指示にしたがって、本製品を Macintosh に取り付け、LAN ケーブルを接続します。



▲注意 ・本製品に無理な力を加えないでください。本製品が破損 する原因となります。特に、ケーブルや Macintosh に接

- 続しているときは注意してください。 ・本製品は Macintosh 本体の USB ポート直接接続して ください。USBハブに接続すると、「必要な電力があり ません」とエラーメッセージが表示されるなど、正常に
- 動作しない場合があります。 ・ツメが折れた LAN ケーブルは、コネクターから外れや すいため、使用しないでください。
- ・本製品と Macintosh を USB ケーブルで接続する際は、 USB ケーブルのプラグ部分を持って抜き挿してくださ い。ケーブル部分を持って抜き差しを行うと、断線の原 因となることがあります。

「メモ ・100BASE-TX のネットワークで使用するときは、カテ ゴリー5以上のLANケーブルを使用してください。そ の他のケーブルを使用すると、正常に通信できません。

- ・本製品は AUTO-MDIX 機能に対応していますので、ス トレート / クロスケーブルを自動的に判別して接続し ます。
- ・LANケーブルの長さは100m以下で使用してください。

新しいネットワークインターフェイスが表示されたら、「ネット ワークの環境設定]ボタンをクリックして、インストール完了です。



\_ [ネットワークの環境設定]を クリックします。

### 伝送モードを変更しよう

本製品の伝送モードを変更する必要があるときは、次の手順で行います。

#### 《Windows Vista/XP/2000の場合》

1. [スタート] メニュー内の [コンピュータ] (Windows Vista の場合) または [マイコンピュータ] (WindowsXP)、または、デスクトップの [マイコン ピュータ] (Windows2000 の場合) を右クリックし、[管理] をクリックし

「メモ Windows Vista をお使いの場合、「続行するにはあなたの許可 が必要です」と表示されることがあります。その場合は、[続行] をクリックしてください。

- 2.[デバイスマネージャ]をクリックします。
- 3. 「ネットワークアダプタ」の左の「+」をクリックして、「BUFFALO LUA2/3-U2-ATX Fast Ethernet Adapter」を右クリックして、[プロ パティ]を選択します。
- 4.[詳細設定]をクリックします。
- 5. [Connection Type] を選択し、[値] を変更します。設定できる [Connection Type] は下表のとおりです。設定を終えたら [OK] をク リックします。

説明
自動設定(出荷時設定) (通常はこのモードで使用してください)
100Mbps/全二重
100Mbps/ 半二重
10Mbps/全二重
10Mbps/ 半二重

#### 《Windows Me/98SEの場合》

- 1. デスクトップの[マイネットワーク] (Windows Me の場合)または、[ネッ トワークコンピュータ] (Windows 98SE の場合) を右クリックし、[プロ パティ]を選択します。
- 2.「BUFFALO LUA2/3-U2-ATX Fast Ethernet Adapter」を選択し、「プロ パティ]をクリックします。
- 3.[詳細設定]をクリックします。
- 4. [Connection Type] を選択し、[値] を変更します。設定できる 「Connection Type」は下表のとおりです。設定を終えたら [OK] をクリッ

7049.	
設定値	説明
Auto Negotiation	自動設定(出荷時設定) (通常はこのモードで使用してください)
100BASE-TX Full_Duplex	100Mbps/全二重
100BASE-TX Half_Duplex	100Mbps/ 半二重
10BASE-T Full_Duplex	10Mbps/全二重
10BASE-T Half_Duplex	10Mbps/ 半二重


#### 《Macintoshの場合》

3.

1.Dock にある [システム環境設定] アイコン 🍪 をクリックし、システム 環境設定画面を起動します。







#### 速度 設定値

設定値	説明
自動選択	自動設定(出荷時設定) (通常はこのモードで使用してください)
100baseTX	100Mbps
10baseT/UTP	10Mbps

#### 通信方式 設定値

設定値	説明	
(空欄)	自動設定(出荷時設定) (通常はこのモードで使用してください)	
全二重	全二重に設定します	
半二重	半二重に設定します	



-[適用]をクリックします。

以上で伝送モードを変更完了です。

# 本製品の取り外し

本製品を取り外すときは、以下の手順にしたがってください。使用してい る OS によって、取り外しのアイコンや表示されるメッセージが異なる場 合があります。その場合も、以下と同様の手順で取り外してください。

#### 《Windows Vista/XP/2000の場合》

1. タスクトレイに表示されている取り外しアイコン (例: 🦣 や 🍪 )をク リックし、[BUFFALO LUA2/3-U2-ATX Fast Ethernet Adapter を安 全に取り外します]を選択します。アイコンが表示されないときは、 Windows のヘルプを参照してください。



- 2.「安全に取り外すことができます」と表示されたら、[OK]をクリックして 本製品を取り外します。
- ※WindowsXP の場合、メッセージ画面に[OK]はありません。そのまま 本製品を取り外してください。

#### 《Windows Me/98SE、Macintoshの場合》

上記のような取り外しアイコンは表示されません。本製品のランプが点滅 していないことを確認して、取り外してください。

### ドライバーの削除(Windows)

Windows でドライバーを削除するときは、次の手順で行ってください。 1.「LUA Navigator CD」をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。

「メモ Windows Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示され たら、「LAUNCHER.exe の実行]をクリックしてください。ま た、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表 示されたら、[続行]をクリックしてください。



LUA Navigatorが起動したら、 「ドライバーを削除する」を選 択して、[実行]をクリックし

3. 以降は画面の指示にしたがってください。

「メモ 本紙表面の「セットアップしよう(Windows 編)」の手順2で USB2.0 ドライバーを更新していた場合、画面の指示にした がって、更新前の USB2.0 ドライバに一戻すことができます。

以上でドライバーの削除は完了です。

### 画面で見るマニュアルの読み方(Windows)


1.LUA Navigator CD をパソコンにセットします。LUA Navigator が起 動します。



- ▲注意 ・Windows Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示さ れたら、[LAUNCHER.exe の実行] をクリックしてください。 また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」 と表示されたら、[ 続行 ] をクリックしてください。
  - ・LUA Navigator が起動しないときは、LUA Navigator CD に収録されている LAUNCHER (.exe) ファイルをダブルク リックしてください。
- 2. [マニュアルを見る] を選択して、 [実行] をクリックします。



3. [LUAシリーズ] を選択し、 [OK] をクリックします。



4.表示させたいマニュアルを選択して、 [OK] をクリックします。



「メモ パソコンに Adobe Reader がインストールされていないと きは、Adobe Reader のインストールが始まります。画面の指 示にしたがって、インストールを完了してください。

### 仕様

LAN	規格	IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3(10BASE-T)
インター	伝送速度	100/10Mbps
フェース	伝送路 符号化方式	4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、 マンチェスターコーディング(10BASE-T)
	アクセス方式	CSMA/CD
USB インター	規格	USB Revision 2.0/1.1以降
	コネクター	USBコネクターAタイプ
対応機種		USB2.0/1/1インターフェース搭載パソコン (DOS/V、Intel製CPU搭載Macintosh)
対応OS		Windows Vista(32bit)、 Windows XP/2000/Me/98SE Mac OS X 10.5以降 (Intel製CPU搭載Macintoshのみ)
最大消費電流		300mA
最大消費電力		1.5W
動作環境		温度:5~35℃ 湿度:10~80%(結露なきこと)
外形寸法		41 (W) × 80(H) × 18(D)mm
取得規格		VCCI Class B

- 「メモ ・ 本製品のドライバが正常にインストールされると、 「デバイス マネージャ]の[ネットワークアダプタ]に「BUFFALO LUA2/3-U2-ATX Fast Ethernet Adapter」が追加されます。
  - ・製品名と異なるデバイス名で認識・表示されますが、インス トールや動作は正常です。
  - ・デバイスマネージャは、次の方法で表示できます。

Windows Vista : [スタート]メニュー内の[コンピュー タ]を右クリック → [管理]をクリッ

ク→「続行するにはあなたの許可が必 要です」と表示されたら[続行]をク リック → [デバイスマネージャ]をク

リック

WindowsXP : [スタート] メニュー内の [マイコンピ

ュータ]を右クリック → [管理]をク リック → [デバイスマネージャ] をク

リック

Windows2000 : デスクトップの「マイコンピュータ」 を右クリック → [管理] をクリック →

[デバイスマネージャ] をクリック WindowsMe/98SE: デスクトップの [マイコンピュータ]

を右クリック → [プロパティ] をクリ ック → [デバイスマネージャ] をクリ

ック ・最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはイン ターネットホームページ (buffalo.jp) を参照してください。

#### - 本製品について -

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する ことを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機 に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

#### ── 受信障害について \_\_

ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生する チラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、本製品を いったん取り外してください。本製品を取り外すことにより、ラジオ やテレビなどが正常に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み 合わせて受信障害を防止してください。

- ・パソコンと、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる
- ・パソコンと、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる
- ・パソコンと、ラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみ